



Artikelnummer: 200-000010

Die LogTag® Wandhalterung bietet Ihnen eine einfache und praktische Lösung um ein LogTag® an Wänden, Türen oder anderen senkrechten Flächen zu befestigen, und ermöglicht dabei trotzdem einfaches Entfernen des LogTag® z.B. zur PC Datenspeicherung.

Die Wandhalterung kann unter anderem in Kälteräumen, Kühlschränken, Gefrierschränken und Schiffscontainern, sowie in zahlreichen anderen Anwendungen eingesetzt werden.

Sie wird mittels des beigefügten doppelseitigen Klebebands (mit Schaumstoffträger) angebracht, das auf glatten Oberflächen eine hohe Haftung gewährleistet, kann optional aber auch angeschraubt werden.

Die Wandhalterung kann problemlos mit allen derzeitigen LogTag® Modellen verwendet werden, wobei auch Modelle mit externem Fühler platziert und entnommen werden können, ohne dass der Fühler entfernt werden muss.

Sie ist aus robustem Polycarbonat hergestellt und kann in den unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.

Anleitung zur Befestigung mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband mit Schaumstoffträger (Spiegelband)

Der mitgelieferte Klebestreifen (3M #4032) ist passgerecht für die auf der Rückseite der Halterung befindliche Aussparung zugeschnitten.

1. Um die bestmögliche Haftung zwischen der Rückseite der Halterung und der Wandfläche zu erzielen, müssen die zu klebenden Flächen sauber, trocken und möglichst glatt sein. Übliche Reiniger sind Reinigungsalkohol* (Isopropanol - Wasser Gemisch) oder Heptan-Reiniger. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +21°C und +38°C. Es wird nicht empfohlen das Klebeband bei Temperaturen unter 10°C zu verarbeiten, da der Klebstoff für eine gute Haftung dann zu hart ist. Sobald die Endklebekraft erreicht wird, ist jedoch bei korrekter Anbringung die Haftung auch bei niedrigen Temperaturen generell zufriedenstellend.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite des Schaumstoffs und drücken Sie diesen fest in die Aussparung auf der Rückseite der Halterung.
3. Entfernen Sie die zweite Schutzfolie und drücken Sie die Halterung fest in Position. Eine sorgfältige Platzierung ist unerlässlich, da das Klebeband nur schwer wieder zu entfernen ist.

* **Achtung:** Beim Umgang mit Lösungsmitteln und Chemikalien sind unbedingt die Sicherheitsvorschriften und Anweisungen des jeweiligen Herstellers zu beachten.

